

TicWatch Pro

Smartwatch WF12096

Navodila za uporabo

Dobrodošli v Ticwatch skupnosti

Ticwatch serija pametnih ur je nosljiv pameten izdelek, ki ga je ustvaril Mobvoi. Poganja ga Google Wear OS.

Mobvoi je UI podjetje z neodvisnimi tehnologijami za prepoznavanje govora, semantično analizo, sintezo govora in vertikalno iskanje. Do sedaj je podjetje zaključilo 6 krogov financiranja in skupaj zbralo kar 255 milijonov USD. Dosedanji investitorji so Sequoia Capital, Zhen Fund, SIG Asia, Goertek, Google, Volkswagen Kitajska in ostali.

Naprava in videz

Paket vsebuje Ticwatch Pro, polnilno postajo in navodila za uporabo.

1.4' okrogel dvoslojni zaslon

- barvni AMOLED zaslon
- monokromatski LCD zaslon

Tipka Domov

- Pritisnite in zadržite za vklop, oziroma za zagon Google asistenta
- Pritisnite enkrat za seznam aplikacij ali vrnitev na domači zaslon

Tipka Funkcije

- Pritisnite za zagon privzete aplikacije (ki jo lahko poljubno spremenite)
- Dvojni klik za zagon plačilne aplikacije
- Pritisnite in zadržite za preprogramiranje tipke Funkcije

Širina paščka: 22mm





Nastavitev ure Ticwatch Pro

Sinhronizacija z Google Wear OS

- Vključite uro, izberite 'Start' in želeni jezik. Na pametni napravi, ki jo boste povezali z uro, vključite Bluetooth povezavo in iz Trgovine Play oziroma App Storea, poiščite in naložite aplikacijo Wear OS
- Nato sledite navodilom v aplikaciji Wear OS in povežite uro.

Upravljanje vaše ure

Prenesete in namestite si lahko tudi aplikacijo Mobvoi, ustvarite in se prijavite z Mobvoi ID, ter spremljajte vaše športne in fitnes podatke.

· Koraki sinhronizacije

- Sinhronizirajte uro z Wear OS
- Prenesite Mobvoi aplikacijo iz Trgovine Play oziroma App storea.
- Na strani Add device v Mobvoi aplikaciji izberite ustrezen model ure in dodajte novo napravo.

Obvestilo

Ticwatch uro se lahko seznanite s pametnimi napravami, na katerih je nameščen Android 4.4 ali novejši, oziroma iOS 9.3 in novejše. Če ure še vedno ne morete sinhronizirati z aplikacijo Wear OS, ponastavite uro, ponovno zaženite napravo, onemogočite in ponovno omogočite Bluetooth in poskusite znova.

Najprej je potrebno uspešna sinhronizacija z Wear OS, šele nato jo lahko povežete z aplikacijo Mobvoi.

Uradna stran

Več o pametni uri Ticwatch Pro lahko preberete na www.mobvoi.com



Tehnične lastnosti in Specifikacije izdelka

Zaslon	1.4' dvoslojni zaslon 1: AMOLED zaslon, 400x400 slikovnih pik, 287ppi 2: monokromatski LCD zaslon
Procesor	Snapdragon Wear 2100
Spomin	512 MB RAM ; 4 GB ROM
Bluetooth	2.4 GHz Bluetooth v4.2 / BLE
GPS	GPS/GLONASS/Beidou/ Galileo
WLAN	2.4 GHz 802.11 b/g/n
NFC plačila	Simulacija brezstične kartice (za več informacij se prosimo obrnite na uradno stran proizvajalca)
Senzorji	dinamični optični merilnik srčnega utripa, pospeškomer, giroskop, kompas, svetlobni senzor
Baterija	415 mAh
Operacijski sistem	Google Wear OS
Izhodna moč	BT classic & EDR 9dBm, BLE 6dBm, WLAN 16dBm

Varnostni ukrepi in splošni pogoji

Pred uporabo te naprave povežite in upoštevajte naslednje varnostne ukrepe, da zagotovite najboljšo učinkovitost naprave in preprečite nevarna ali nezakonita dejanja.

Elektronske naprave

- Naprave ne uporabljajte v krajih, kjer jih je izrecno prepovedano uporabljati. Radijski valovi, ki jih ustvari ta naprava, lahko motijo druge naprave in povzročijo nesreče ali poškodbe.
- Upoštevajte pravila za uporabo takih naprav med letom. Te lahko motijo sistem letala. Prosimo med letom, napravo preklopite na letalski način.

Medicinska varnost

- Ta naprava ni medicinski izdelek. Vsi pridobljeni podatki se ne smejo uporabiti kot osnova za diagnozo, zdravljenje in preprečevanje bolezni.
- Prosimo, upoštevajte pravila in izklopite napravo v medicinskih območjih, kjer je izrecno prepovedano uporabljati brezžične elektronske naprave.
- Radijske valove, ki jih ustvari ta naprava, lahko motijo delovanje medicinskih naprav. Če je potrebno to napravo uporabljati skupaj z medicinskim pripomočkom, se posvetujte s

proizvajalcem pripomočka.

Če uporabljate vsajeni medicinski pripomoček, npr. spodbujevalnik, to napravo hranite vsaj 20 cm stran od medicinskega pripomočka in na drugi strani telesa kot je vgrajen pripomoček.

Alergijska reakcija

Če pride do alergijske reakcije, srbečice, rdečice ali izpuščajev na koži, ne zganjajte panike.

Odvisno je od odpornosti telesa. V normalnih primerih je to posledica hiperfunkcije imunskega sistema in ne zaradi težav z uro.

Srbenje kože in izpuščaji, ki jih povzročajo nošenje ure, lahko razvrstimo v tri vrste reakcij :

- 1. Alergija na silikon :** če ste alergični na silikonski pašček, zamenjajte s paščkom iz drugega materiala.
- 2. Alergija na umazanijo in znoj na uri :** če ure dolgo časa niste očistili, jo očistite z rahlo navlaženo brisačo.
- 3. Alergija na preveč tesen pašček :** popustite pašček, da povečate zračnost. Če kljub temu po daljšem času, alergija ostaja, poiščite čimprej zdravniško pomoč.

Ticwatch je narejen iz visokokakovostnega nerjavnega jekla (316L) in sodi v razred 1.4404, in je opravljal strogo testiranje v skladu z mednarodnimi standardi, vključno z regulacijo EN1811:2011. Če sta morda alergični na nikelj, priporočamo, da uro prenehate nositi. Usnjeni pašček Ticwatch Pro je opravljal tudi test alergije po standardu ISO10993-10. Če ste morda alergični na izdelke iz usnja, priporočamo, da ga zamenjate s silikonskim paščkom.

Baterija in varno polnjenje

- Baterijo naprave ne menjajte sami. Posege, povezane z baterijo, mora opraviti proizvajalec.
- Baterijo ali napravo ne izpostavljajte v okolju z visoko temperaturo kot so npr. sonce, odprt ogenj, ogrevalni sistem, mikrovalovne pečice ali pečice. Da bi preprečili pregrevanje akumulatorja, se izogibajte kratkemu stiku ali potopu v vodo. Pregrevanje akumulatorja ima lahko nevarne posledice, kot so eksplozija ali opekline.
- Da bi preprečili izpust, pregrevanje, eksplozijo baterije ali požar, naprave ne luknjajte ali mečite na tla. Če baterija pušča, preprečite tekočini stik s kožo ali očmi. Če tekočina pride v stik s kožo ali očmi, dobro sperite s tekočo vodo prizadeti del in poiščite zdravniško pomoč.

- Ne pogoltnite ali grizite naprave ali baterije. Baterijo in napravo hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.
- Prosimo, uporabljajte samo opremo za polnjenje, ki jo je odobril proizvajalec. Uporaba neustreznih polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali opekline.
- Da bi preprečili električni udar se ne dotikajte polnilnika ali izpostavljenih kovinskih delov polnilnega kabla, medtem ko je polnilnik priključen.
- Med polnjenjem hranite napajalni kabel in napravo v suhem okolju. Ne dotikajte se polnilnika, polnilnega kabla ali naprave z mokrimi rokami. Polnilnik, napajalni kabel in napravo ne izpostavljajte dežju in tekočinam. Mokro okolje lahko povzroči električni udar ali kratek stik, kar lahko povzroči nevarno situacijo, kot so požar, eksplozija ali opekline.
- Kadarkoli opazite, da postane naprava zelo vroča, snemite uro in jo izklopite. Nato kontaktirajte servis. Če ste napravo polnili, odklopite polnilnik ali polnilni kabel.
- Napajalnik, ki ga uporablja ta naprava, mora izpolnjevati zahteve Limited Power Source (LPS) v skladu s standardom IEC/EN/UL 60950-1.

Delovno okolje

- Naprava je primerna za delovanje v okoljih s temperaturami od 5 °C do 35°C. Hraniti v okolju s temperaturami od -20°C do 45°C. Če temperatura presega mejne vrednosti, se lahko ura poškoduje in skrajša življenjsko dobo akumulatorja.
- Naprave ne uporabljajte med nevihto. Strela lahko povzroči telesno poškodbo ali poškodbo naprave.
- Naprave ne uporabljajte v mokrih, prašnih ali oljnih okoljih ter na dežju, ker lahko povzroči okvaro.
- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte na bencinskih servisih ali v okoljih vnetljivih ali eksplozivnih snovi.

Odpornost na vodo in prah

Ura je odporna na prah in vodo v skladu s standardom IP68 (do 1.5m globine in do 30 minut) in standardom 60529 Mednarodne komisije za elektrotehniko (IEC). Ura je vodoodporna, vendar pa potapljanje pod vodo še vedno ni priporočljivo. Vodoodpornost ni trajna in sčasoma lahko oslabi. Spodnje ima lahko vpliv na vodotesnost ure in se jim je zato potrebno izogibati.

- Padec, intenzivne vibracije, udarec ob trdo površino in neobičajna uporaba.
- Stik z milnico med umivanjem rok ali posode, pranjem ali kopanjem.
- Stik s slano vodo, klorom, parfumi, topili, detergenti, insekticidi, losjoni, olji ali barvami za lase.
- Stik z vodo, npr. med smučanjem na vodi, plavanjem v bazenu, ...
- Izpostavljenost vodi z močnim tokom ali globini.
- Upravljanje z gumboma pod vodo oziroma nošenje ure v savni ali prostoru z visoko vlago.
- Upravljanje ali shranjevanje ure v okolju, ki presega priporočeno temperaturo.

Med nošenjem lahko Ticwatch Pro pride v stik s tekočino in znojem. Če je naprava bila izpostavljena čisti vodi je preprosto posušite s čisto mehko krpo. Zmanjšajte izpostavljenost ure parfumom, milnici, topilom, detergentom, kislini, insekticidom, oljem ali barvam za lase. Če ura pride v stik s takšnimi snovmi, sledite spodnjim navodilom za čiščenje in vzdrževanje.

Prosimo, da pašček ne izpostavljate stiku z drugimi tekočinami, razen čisti vodi, da preprečite staranje, neprijetne vonjave, strjevanje ali poškodbe paščka. Niso vsi paščki primeri za uporabo vlažnem okolju, npr. usnjen pašček ni vodoodporen in ni primeren za stik s tekočino. Če je naprava namočena v vodo oziroma če se je mikrofona ali zvočnik zmočil, lahko povzroči okvaro. V tem primeru prosimo uro dobro obrišite s suho krpo in presušite.

Če je zaslon ure moker, morda ne bo deloval pravilno. Prosimo, obrišite ga s suho krpo. Upoštevajte, da garancija ne zajema morebitnih okvar zaradi nepravilne hrambe in uporabe te naprave. Pribor (polnilniki, polnilni kabli in ostali dodatki) niso odporni po standardu IP68 in zato niso odporni na vlago in prah. Če je naprava bila namočena v vodo, jo prenehajte uporabljati, nemudoma ugasnite in se za pomoč obrnite na servisno službo.

Čiščenje in vzdrževanje

Ticwatch Pro hranite čisto in suho. Po treningu ali močnem potenju jo očistite, pašček in del kože, ki je bila v stiku s paščkom. Če je bila Ticwatch Pro izpostavljena čisti vodi, temeljito obrišite uro in pašček.

Ticwatch Pro očistite, če pride v stik s snovmi, ki lahko povzročijo kontaminacijo ali drugo škodo, kot so prah, pesek, kozmetika, črnilo, mila, detergenti, kisline, ali drugimi tekočinami, ki ni čista voda in lahko povzročijo draženje kože, kot so npr. klor, znoj, milnica, klor, parfum, insekticid, losjon, olja, barvila ali topila. To lahko povzroči, da se barve obarvajo drugače ali zbledijo skozi čas.

Čiščenje Ticwatch Pro:

- Izklopite TicWatch Pro
- Na notranji strani paščka sprostite zatič in pašček odstranite
- Uporabite mehko in čisto krpo, ki ne pušča vlaken, in očistite uro, če je potrebno, krpo malenkost navlažite in odstranite nečistoče.
- Nikoli ne uporabljajte trdih in ostrih predmetov, ter ne spirajte pod vodo z močnim tokom
- Ticwatch Pro nikoli ne sušite z drugimi napravami, kot so sušilnik, pihalnik ali s pištolo na vroč zrak.
- Nikoli tudi ne uporabljajte ultrasonične opreme.

Razno

Nekatere funkcije te naprave in njenih dodatkov so odvisni od omejitev lokalnega omrežja in operacijskega sistema mobilnega telefona. V primeru nedelovanja določenih funkcij naprave se za pomoč obrnite na servisno osebje proizvajalca. Programska oprema in aplikacije tretjih oseb, so last tretjih oseb. Shanghai Mobvoi Information Technology Co. Ltd. ne poseduje pravic intelektualne lastnine kakšne programske opreme ali aplikacij, ter ne more zagotoviti niti prevzeti nobenega jamstva in odgovornosti za funkcije takšne programske opreme in aplikacij. Za programsko opremo zagotavljamo spodnje :

1. Stalno razpoložljivost take programske opreme in programov v celotnem življenjskem ciklu naprave
2. Združljivost programske opreme in programov z operacijskim sistemom naprave
3. Zadostno tehnično podporo za učinkovitost in delovanje take programske opreme in programov. Prosimo, uporabljajte prednaložen operacijski sistem naprave in posodobite z namensko nadgradnjo, ko je le ta na voljo. Sprememba operacijskega sistema naprave na katerikoli drugi način lahko preprečijo, da bi vam nudili poprodajne storitve, ki jih ponuja proizvajalec.
4. Nalaganje neoriginalnega operacijskega sistema izniči garancijo.

Varstvo zasebnosti

Če želite izvedeti, kako ščitimo vaše osebne podatke, obiščite pravilnik zasebnosti

<https://www.mobvoi.com/pages/privacy-policy>

Izjava

Prosimo obiščite spodnji naslov za več informacij

[https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service.](https://www.mobvoi.com/pages/terms-of-service)

Shanghai Mobvoi Information Technology Co., Ltd. si pridružuje pravico, da kadarkoli spremeni informacije brez predhodnega obvestila in brez prevzema odgovornosti.

Nasveti za recikliranje odpadkov

Za boljšo in zaščito okolja, ko poteče življenjska doba izdelka, upoštevajte ustrezne zakone in predpise vaše države o recikliranju odpadnih električnih in elektronskih izdelkov.

Servisne storitve

Pred uporabo skrbno preberite

MOBVOI OMEJENO JAMSTVO

<https://www.mobvoi.com/pages/limited-warranty>

Informacije in Podpora

Več informacij na Mobvoi uradni strani:

<https://www.mobvoi.com/>

V primeru težav nas prosimo kontaktirajte.

Tehnična podpora : support@mobvoi.com

Proizvajalec

Shanghai Mobvoi Information Technology
Company Limited

Naslov : Building 2-106, 1690 Cailun Road,
China (Shanghai)

Zagotavljamo garancijska popravila samo za
naprave v državi nakupa.

Izjava o skladnosti

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil Zvezne komisije za komunikacije (FCC). FCC identifikacijska številka je 2AHEA-WF12096.

Operiranje je pogojeno pod dvema pogojeoma: (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) Ta naprava mora biti odporna na vse motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželene operacije.

Opomba: Proizvajalec ni odgovoren za kakršnekoli modifikacije in spremembe te opreme. Take spremembe lahko vplivajo na delovanje te opreme.

Opomba: Ta izdelek je preizkušen in je v skladu z omejitvami za digitalno napravo razreda B v skladu s 15. členom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski električni napeljavi. Ta izdelek povzroča, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščen in uporabljen v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskim komunikacijam. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje v določeni namestitvi ne bodo pojavile. Če ta izdelek povzroča škodljive motnje pri sprejemu radia ali televizije, npr. vklaplja oziroma izklaplja, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z naslednjimi ukrepi :

1. Preusmerite ali premestite anteno.
2. Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
3. Priključite opremo v vtičnico, ki je na drugem omrežju kot je tisto, na katero je priključen sprejemnik.
4. Za pomoč se obrnite na prodajalca oziroma izkušenega strokovnjaka za TV in radio sprejemnike.

Prosimo bodite pozorni, da spremembe oziroma modifikacije niso odobrene in je uporabnik sam odgovoren za le te. Opremo je potrebno namestiti in upravljati najmanj 20 cm med napravo in telesom.

Družba Shanghai Mobvoi Information Technology Company Limited izjavlja, da je naprava WF12096 skladna z osnovnimi zahtevami in ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU.

Izpostavljenost radijskim frekvencam :

Ta naprava ustreza mednarodnim smernicam za izpostavljenost radijskim frekvencam. Mejna vrednost SAR (Specific Absorption Rate) znaša v Evropi 2,0 W/kg na glavo in telo, ter 4,0 W/kg za okončine. Najvišja vrednost SAR za ta model in okoliščine, v katerih je bil zabeležen, je 0,137 W/kg na okončine in 0,095 W/kg na glavo.

Celotno besedilo Izjave o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.ram2.si>

Informacije o skladnosti :

Vklopite napravo, pritisnite zgornjo tipko Domov, izberite Nastavitve, nato Sistem, kjer lahko najdete Informacije skladnosti.

Settings->System->Regulatory Information



U.S.

FCC ID: 2AHEA-WF12096

Kanada

IC: 21124-WF12096

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)



PREVIDNO : TVEGANJE EKSPLOZIJE; ČE JE BATERIJA ZAMENJANA Z NAPAČNIM TIPOM BATERIJE. UPORABLJENO BATERIJO RECIKLIRAJTE V SKLADU Z NAVODILI.